

Le lavage et le soin Whirlpool





SENSING THE DIFFERENCE*


Nos conseils pour votre linge


RECONNAISSEZ LES ÉTIQUETTES D'ENTRETIEN


Les étiquettes d'entretien sont conçues pour protéger au mieux les fibres et les couleurs de votre linge, mais il peut être quelquefois difficile de les reconnaître. Voici un lexique qui peut vous aider à connaître la signification des différents symboles et apporter ainsi à votre linge le traitement le plus adapté.


 **LAVAGE EN MACHINE**
Lavage en machine avec un cycle et un détachant standards. Une température maximum de lavage peut être indiquée, ou des traits peuvent apparaître sous le dessin (aucun trait: programme coton, vitesse de rotation maximale 1 trait pour un programme synthétique, 2 traits pour un programme laine, vitesse de rotation minimale)


 **LAVAGE CYCLE DÉLICAT**
Machine sous cycle délicat à la température indiquée


 **LAVAGE À LA MAIN**
Ce symbole apparaît sur les vêtements nécessitant un lavage à la main à une température de 40°C maximum et avec un détachant doux.

 **TRAITEMENT À L'EAU DE JAVEL**
L'utilisation d'eau de javel est autorisée pour traiter votre linge en machine.


 **JAVEL INTERDITE**
Un traitement à l'eau de javel ne convient pas pour ce type de vêtement


 **SÉCHAGE SUR UN CINTRE**
Ce symbole signifie que vous pouvez étendre votre vêtement sur un fil à linge ou sur un cintre.

 **SÉCHAGE À PLAT**
Ce symbole indique que votre vêtement doit être séché à plat pour ne pas le déformer. Vous pouvez utiliser une serviette pour absorber l'excès d'humidité.

 **ADAPTÉ AU SÈCHE-LINGE**
Un point indique un séchage à basse température, 2 points indiquent un séchage haute température.

 **NE CONVIENT PAS AU SÈCHE-LINGE**

 **CONVIENT AU REPASSAGE**
Un point indique un repassage basse température (110°C), 2 points pour un repassage moyenne température (150°C) et 3 points indiquent un repassage haute température (200°C)

 **NE CONVIENT PAS AU REPASSAGE**
Les vêtements comportant ce type de symboles ne doivent pas être repassés sous peine d'être endommagés.



SENSING THE DIFFERENCE*

WHIRLPOOL FRANCE S.A.S - BP 300 - 92156 Suresnes Cedex - S.A.S au capital de 49.500.000 euros - RCS Nanterre B 325 041 481
Whirlpool est une marque déposée de Whirlpool U.S.A.

*Le sens de la différence

LE GUIDE DU LAVAGE WHIRLPOOL

Lorsque vos vêtements sont tachés, un traitement immédiat reste la meilleure solution pour que les taches ne soient pas irréversibles. Si certaines taches peuvent être tenaces, votre meilleure chance de vous en débarrasser est de les traiter lorsqu'elles sont encore fraîches. Ne les frottez jamais vigoureusement au risque que votre linge ne les absorbe davantage. Ce guide est un guide généraliste, certains de vos vêtements peuvent nécessiter des traitements spécifiques. Avant de procéder au traitement, assurez-vous toujours que vos vêtements ne se délavent pas lors du lavage et procéder d'abord à un essai sur un endroit peu visible de votre linge. Certains vêtements délicats sont sensibles à certains nettoyants.

LE JUS DE BETTERAVE

Rincez immédiatement le tissu à l'envers à l'eau froide et nettoyez avec un détachant de qualité.

TACHE DE SANG

Pour ne pas fixer la tache sur votre textile, n'utilisez jamais d'eau chaude. Si la tache est fraîche, rincez-la à l'eau froide. Si la tache persiste ou n'est pas fraîche, trempez votre textile dans l'eau salée (2 cuillères à café par litre) pendant plusieurs heures et lavez-le ensuite avec un détergent de qualité avec votre programme de lavage habituel.

TACHE DE CHEWING-GUM

Frottez le résidu de chewing-gum avec de la glace ou mettez votre vêtement dans un sac à placer au congélateur. Lorsque le chewing-gum est gelé, grattez le résidu à l'aide d'un couteau. Tamponnez ensuite les traces résiduelles avec de l'huile d'eucalyptus et lavez votre vêtement en machine comme d'habitude.

TACHE DE CHOCOLAT

Grattez les résidus à l'aide d'un couteau sans dents et lavez à l'eau chaude avec un détachant. Si la tache persiste, laissez tremper votre vêtement toute une nuit dans l'eau chaude additionnée d'un détachant concentré.



TACHE DE CAFÉ/DE THÉ

Laissez tremper toute une nuit votre vêtement dans un seau d'eau aussi chaude que le permet votre vêtement et ajoutez un détergent dilué dans de l'eau. Lavez ensuite votre vêtement comme d'habitude.

TACHE D'HUILE DE CUISINE

Saupoudrez la tache avec du talc et faites délicatement imbiber votre tissu. Après 30 minutes, retirez le talc et lavez votre tissu avec un détachant concentré et placez-le dans l'eau aussi chaude que le permet votre vêtement.



TACHE DE GRAISSE

Faites tremper votre textile dans un seau d'eau aussi chaude que le permet votre textile, en y ajoutant un détachant concentré (1 dose pour 5 litres). Rincez abondamment. Si la tache persiste, frictionnez votre linge avec de la lessive liquide et attendez quelques heures avant de laver votre linge comme d'habitude.

TACHE D'HERBE

Laissez tremper dans un seau d'eau chaude additionnée de détachant et lavez avec votre programme habituel.

TACHE D'ENCRE

Traitez le revers de votre tissu avec du vinaigre d'alcool tout en appliquant un chiffon blanc propre contre la tache. Répétez l'opération jusqu'à la disparition de la tache. Laissez ensuite tremper votre tissu dans un seau d'eau aussi chaude que le tissu le permet, additionnée de détachant.



TACHE DE COSMÉTIQUE

Humectez et frottez délicatement votre textile avec votre lessive liquide jusqu'au retrait de la tache. Lavez ensuite votre textile avec un détachant de qualité à une température aussi haute que le permet le tissu.



TACHE DE MOISSISSURE

Si le vêtement le permet, tamponnez la tache avec une solution diluée d'eau oxygénée ou d'eau de javel.

TACHE DE BOUE

Brossez l'excédent de boue. Prétraitez ou laissez tremper votre textile avec un détachant et lavez ensuite normalement.

TACHE DE TRANSPIRATION

Humectez et frottez délicatement votre linge avec du détachant avant de le laver à la plus haute température permise par le tissu. Si la tache a décoloré votre linge, frottez-la avec un linge imbibé d'ammoniac dilué ou avec du vinaigre blanc avant de faire tremper dans de l'eau chaude et du détachant de qualité. Lavez ensuite normalement.

TACHE DE ROUILLE

Imbibez votre linge avec une solution de jus de citron et de sel non iodé et laissez votre linge au soleil pendant une heure. Lavez-le ensuite dans de l'eau chaude additionnée d'un détachant

TACHE DE SAUCE TOMATE

Retirez l'excédent de sauce et passez l'envers du tissu sous l'eau froide. Laissez ensuite tremper une nuit dans l'eau chaude additionnée d'un détachant (1/2 cuillère pour 5 litres).

TACHE DE VIN

Pour des taches de vin rouge, saupoudrez autant de sel que nécessaire pour absorber le liquide, rincez à l'eau froide et lavez votre tissu comme d'habitude. Pour des taches de vin blanc, versez de l'eau gazeuse sur la tache et lavez normalement.



PRENEZ SOIN DE VOS VÊTEMENTS PRÉFÉRÉS

Correctement lavés, vos vêtements resplendissent. Pour qu'ils gardent leur jeunesse plus longtemps, nous avons élaboré pour vous ce guide d'entretien rapide et facile pour votre linge. Avant de procéder à toute opération, la première démarche à adopter est de vérifier les étiquettes d'entretien de vos vêtements. Ainsi vous prendrez votre linge.

LE COTON

Qu'il s'agisse d'un confortable jeans, d'un tricot ample ou de T-shirts d'enfant, le coton se présente sous une grande variété de textures. Il est recommandé de laver et de sécher les fibres coton fines séparément des autres fibres plus lourdes telles que la toile denim ou le velours côtelé. Lavez votre tissu sous un cycle adapté aux couleurs du tissu. Séchez votre vêtement à une température peu élevée, ou s'il s'agit d'un coton délicat, faites-le sécher à plat.



LE POLYESTER

D'une grande résistance, cette fibre est souvent mélangée à du coton ou de la laine pour leur donner de la longévité. Le polyester résiste au froissage, et permet aux vêtements de garder leur forme. Il est recommandé de trier les vêtements selon leur texture avant le lavage. C'est un tissu facile d'entretien, autorisant donc le lavage à température élevée ou le lavage à la main. Un assouplissant réduira l'électricité statique et la méthode la plus adaptée est de l'étendre à plat.

LE LIN

Joli tissu de texture légère, le lin est un tissu souvent porté lorsqu'il fait chaud. Très résistant, il se froisse facilement et des taches de moisissure peuvent apparaître si le tissu n'est pas minutieusement séché. Tissu très absorbant, il est habituellement nettoyé à sec, mais il peut toutefois être lavé en machine à une température adaptée, car il peut rétrécir (vérifiez les étiquettes de votre vêtement). Séchez votre vêtement à basse température ou étendez-le sur un cintre. Séchez vos vêtements blancs au soleil.



LE SATIN

Ce tissu élégant, au toucher soyeux, est souvent utilisé pour les jupes, robes de soirée et chemisiers. Le satin étant un tissu délicat, assurez-vous que votre vêtement est lavable en vérifiant les étiquettes. S'il est lavable, lavez-le à la main ou en machine sous un cycle délicat à basse température, avec un détachant doux. Retirez votre vêtement de la machine sans l'essorer et enroulez-le dans une serviette pour absorber l'excès d'eau. Séchez-le sur un cintre rembourré ou à plat sur une serviette



LA SOIE

Ce tissu luxueux est très apprécié pour les vêtements de nuit, mais également pour les petits hauts, jupes ou robes. Pour nettoyer votre vêtement, assurez-vous d'abord qu'il est lavable en vérifiant les étiquettes. S'il est lavable, préférez un lavage à la main ou en machine sous un cycle pour vêtements délicats option "spécial soie" à basse température et utilisez une lessive pour vêtements en laine ou délicats. Lorsque vous lavez votre textile à la main, utilisez de l'eau tiède avec votre lessive liquide.



LA LAINE

Isolant naturel, la laine se présente sous différentes structures, textures et poids du tricot en laine épaisse au jersey en laine fine. Nombre de vêtements en laine nécessitent un nettoyage à sec, mais certains vêtements peuvent toutefois être nettoyés à la main ou en machine sous un cycle laine à basse température. Les lessives spéciales laine donnent de meilleurs résultats. Manipulez vos vêtements mouillés délicatement, les fibres étant fragilisées lorsqu'elles sont humides. N'essorez pas vos vêtements en laine et séchez-les toujours à plat sur une serviette pour absorber l'excès d'eau. N'utilisez pas de détachant contenant des enzymes.

